



# MANUAL

## Videokamera











Alarm 24-7  
[www.alarm247.no](http://www.alarm247.no)

## UTENDØRS VIDEOKAMERA 1080P (WiFi)

1080p WiFi utendørs videokamera i lekkert design som er svært enkelt å montere, og sette opp. Det kan enkelt legges til flere kameraer i Ontips Smart.

### EGENSKAPER

-  Lytt
-  2-veis samtale
-  Bevegelsesdeteksjon
-  Videoopptak
-  Stillbilde
-  Dele med andre
-  Nattmodus
-  Værbestandig

### OVERSIKT



LED-lys	Blinkende blått eller rødt	Kobler til WiFi nettverket
	Fast rødt lys	Tilkobling til WiFi feilet
	Fast blått lys	Kamera er tilkoblet WiFi

## OPPSETT I APP



Det forutsettes at du allerede har etablert en konto for hjemmesentral (ismart3xe).

## LEGG TIL ENHET

1. Velg ønsket sted, f.eks. «garasje».  
Appen vil bruke dette stedet for å varsle om hendelser.  
Trykk deretter «Add device» eller «+».
2. Velg «Security & Sensor» og velg «Smart Camera».


Følg instruksene videre.

3. Sett inn WiFi-passordet og klikk på «Ok».  
Scann QR-koden med videokameraet til man hører et pip.



## MONTERING







Monter kameraet på et sted med god sikt og med sterkt WiFi signal. Kameraet skal ikke stå i direkte sollys.



## LIVEVISNING OG OPPTAK

Trykk på  for å se livevideo eller se på opptak.

Du kan velge mellom SD og HD. HD (1080p) gir det beste bilde, men krever mer båndbredde.

-  Stillbilde
-  2-veis samtale
-  Ta opp
-  Opptak
-  Skylagring\*
-  Alarm\*\*

\* Krever eget abonnement. Kan kjøpes i appen.

\*\* Valgfri bevegelsesdeteksjon. Du kan endre følsomheten mellom lav, medium og høy.

## INNSTILLINGER

Trykk på  for å komme inn på innstillinger.

Under innstillinger finner du basisfunksjoner, slik som: Skru av og på indikatorlyset, snu skjermen 180° dersom kameraet er montert opp-ned, samt skru av og på tidsstempelen.

Du kan også enkelt dele kameraet under «Shared Devices» ved å klikke på «Add Sharing», og legge til kontonavnet.

Decibel detection registrerer lyd, og gir et varsel i app. Motion detection registrerer bevegelse, og gir et varsel i app.

Ønsker du å vite mer om innstillingene, kan du lese mer om dette på nettsiden vår.

### Ansvar

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.

### Avhenting



Dette produktet må leveres på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke kaste produktet i husholdningsavfall.

Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhenting.

Denne produktpakken har blitt produsert og levert iht. alle relevante bestemmelser og direktiver, gyldig for alle medlemsstater i EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og bestemmelser i landet det selges i.

Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, med begrensninger ikke til: Samsvarserklæring (og produktidentitet) dataark for materialsikkerhet produkttestrapport.












Modell:

Utendørs videokamera 1080p

## BEVEGELIG INNENDØRS VIDEOKAMERA 1080P (WiFi)

Bevegelig 1080p WiFi innendørs videokamera i lekkert design som er svært enkelt å montere, og sette opp. Det kan enkelt legges til flere kameraer i Ontips Smart.

### EGENSKAPER

-  Lytt
-  2-veis samtale
-  Bevegelsesdeteksjon
-  Videoopptak
-  Bevege bildeposisjon
-  Stillbilde
-  Dele med andre
-  Nattmodus
-  Værbestandig

### OVERSIKT



LED-lys	Blinkende blått eller rødt	Kobler til WiFi nettverket
	Fast rødt lys	Tilkobling til WiFi feilet
	Fast blått lys	Kamera er tilkoblet WiFi

## OPPSETT I APP



Det forutsettes at du allerede har etablert en konto for hjemmesentral (ismart3xe).

## LEGG TIL ENHET

1. Velg ønsket sted, f.eks. «garasje».  
Appen vil bruke dette stedet for å varsle om hendelser.  
Trykk deretter «Add device» eller «+».
2. Velg «Security & Sensor» og velg «Smart Camera».


Følg instruksene videre.

3. Sett inn WiFi-passordet og klikk på «Ok».  
Scann QR-koden med videokameraet til man hører et pip.



## MONTERING








Monter kameraet på et sted med god sikt og med sterkt WiFi signal. Kameraet skal ikke stå i direkte sollys.



## LIVEVISNING OG OPPTAK

Trykk på  for å se livevideo eller se på opptak.

Du kan velge mellom SD og HD. HD (1080p) gir det beste bilde, men krever mer båndbredde.

-  Stillbilde
-  2-veis samtale
-  Ta opp
-  Opptak
-  Retning (justering)
-  Skylagring\*
-  Alarm\*\*

\* Krever eget abonnement. Kan kjøpes i appen.

\*\* Valgfri bevegelsesdeteksjon. Du kan endre følsomheten mellom lav, medium og høy.



## INNSTILLINGER

Trykk på  for å komme inn på innstillinger.

Under innstillinger finner du basisfunksjoner, slik som: Skru av og på indikatorlyset, snu skjermen 180° dersom kameraet er montert opp-ned, samt skru av og på tidsstempellet.

Du kan også enkelt dele kameraet under «**Shared Devices**» ved å klikke på «**Add Sharing**», og legge til kontonavnet.

Decibel detection registrerer lyd, og gir et varsel i app. Motion detection registrerer bevegelse, og gir et varsel i app.

Ønsker du å vite mer om innstillingene, kan du lese mer om dette på nettsiden vår.

### Ansvar

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.

### Avhenting



Dette produktet må leveres på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke kaste produktet i husholdningsavfall.

Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhenting.

Denne produktpakken har blitt produsert og levert iht. alle relevante bestemmelser og direktiver, gyldig for alle medlemsstater i EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og bestemmelser i landet det selges i.

Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, med begrensninger seg ikke til: Samsvarserklæring (og produktidentitet) dataark for materialsikkerhet produkttestrapport.



Modell:

Bevegelig videokamera 1080p

## INNENDØRS VIDEOKAMERA 1080P (WiFi)


1080p WiFi innendørs videokamera i lekkert design som er svært enkelt å montere, og sette opp. Det kan enkelt legges til flere kameraer i Ontips Smart.

### EGENSKAPER

 Lytt

 Stillbilde

 2-veis samtale

 Dele med andre

 Bevegelsesdeteksjon

 Nattmodus

 Videoopptak

 Værbestandig

### OVERSIKT



LED-lys	Blinkende blått eller rødt	Kobler til WiFi nettverket
	Fast rødt lys	Tilkobling til WiFi feilet
	Fast blått lys	Kamera er tilkoblet WiFi

## OPPSETT I APP



Det forutsettes at du allerede har etablert en konto for hjemmesentral (ismart3xe).

## LEGG TIL ENHET

1. Velg ønsket sted, f.eks. «garasje».  
Appen vil bruke dette stedet for å varsle om hendelser.  
Trykk deretter «Add device» eller «+».
2. Velg «Security & Sensor» og velg «Smart Camera».


Følg instruksene videre.

3. Sett inn WiFi-passordet og klikk på «Ok».  
Scann QR-koden med videokameraet til man hører et pip.



## MONTERING







Monter kameraet på et sted med god sikt og med sterkt WiFi signal. Kameraet skal ikke stå i direkte sollys.



## LIVEVISNING OG OPPTAK

Trykk på  for å se livevideo eller se på opptak.

Du kan velge mellom SD og HD. HD (1080p) gir det beste bilde, men krever mer båndbredde.

-  Stillbilde
-  2-veis samtale
-  Ta opp
-  Opptak
-  Skylagring\*
-  Alarm\*\*

\* Krever eget abonnement. Kan kjøpes i appen.

\*\* Valgfri bevegelsesdeteksjon. Du kan endre følsomheten mellom lav, medium og høy.

## INNSTILLINGER

Trykk på  for å komme inn på innstillinger.

Under innstillinger finner du basisfunksjoner, slik som: Skru av og på indikatorlyset, snu skjermen 180° dersom kameraet er montert opp-ned, samt skru av og på tidsstempellet.

Du kan også enkelt dele kameraet under «**Shared Devices**» ved å klikke på «**Add Sharing**», og legge til kontonavnet.

Decibel detection registrerer lyd, og gir et varsel i app. Motion detection registrerer bevegelse, og gir et varsel i app.

Ønsker du å vite mer om innstillingene, kan du lese mer om dette på nettsiden vår.

### Ansvar

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.

Avhenting



Dette produktet må leveres på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke kaste produktet i husholdningsavfall.

Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhenting.

Denne produktpakken har blitt produsert og levert iht. alle relevante bestemmelser og direktiver, gyldig for alle medlemsstater i EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og bestemmelser i landet det selges i.

Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, med begrensninger ikke til: Samsvarserklæring (og produktidentitet) dataark for materialsikkerhet produkttestrapport.



Modell:

Videokamera inne 1080p

## EGNE NOTATER





## INFORMASJON

[www.alarm247.no/dinside](http://www.alarm247.no/dinside)

FAQ, manualer, videoinstruksjoner, nettbutikk

Ta kontakt med oss!

Telefon: 90 79 79 90

E-post: [post@alarm247.no](mailto:post@alarm247.no)